



ecomobility
GREEN WORLD



E-FUN



E2go /PUSA /LIPO /PUMA Elektrorollern

Anleitung zum Auspacken:

Mit Hilfe dieser Anleitung packen Sie den Roller richtig aus und vermeiden Beschädigung am Roller!
Es wird notwendig, dieses Dokument vollständig zu lesen und alles Werkzeug vorzubereiten, welches dazu benötigt wird.

WICHTIGE INFORMATION: Befolgen Sie diese Anleitung um die korrekte Gewährleistung durchzuführen. Nichtbeachtung der Anweisungen könnte dieser Garantie aufheben.

Im Zweifelsfall kontaktieren Sie bitte unsere Hotline unter **+49 2159 5339199** oder an **service@ecomobilitygreenworld.de**



**ELECTRIC
MOTORCYCLES**



1. Stellen Sie das Gebinde so auf das Sie genügend Platz haben.

Sie brauchen die folgende Werkzeuge:

a) 2 x 14mm Ringschlüssel

b) 1 x Schere

c) 1x Messer

d) 1x Handschuhe

e) 3mm Inbusschlüssel



2. Mit einer Schere die beiden Sicherungsbänder durchtrennen.



3. Heben Sie den Karton von dem Metallgestell. Die Empfehlung ist dieses mit einer zweiten Person durchzuführen.



4. Für den nächsten Schritt benötigen Sie die 14 mm Schlüssel.



5. Setzen Sie die Schlüssel außen an und halten von innen gegen.
Wiederholen Sie das auf der gegenüberliegenden Seite.



6. Auf der anderen Seite unten wiederholen Sie das lösen der Schrauben.



7. Schneiden Sie jetzt die zwei Haltebänder, die den Roller am Gestell fixieren, ab.



8. Sie haben jetzt folgendes demontiert:

- 4 Schrauben
- 4 Muttern
- 4 Sicherungsbänder



9. Heben sie nun die obere Konstruktion ab und stellen diese zur Seite.

Empfohlen wird dieses zu zweit zu machen.



10. Nun können Sie die Plastik Schutzhülle entfernen.



11. Staub oder leichter Schmutz kann mit einem Mikrofasertuch entfernt werden. Bitte benutzen sie nur leichte Spülmittel (bei Mattlacken empfehlen wir ein speziellen Mattlack Reiniger)

Sollten Sie irgendwelche Beschädigungen oder Fehler erkennen bitten wir sie das Auspacken zu unterbrechen. Senden sie uns eine kurze Beschreibung und Fotos an folgende Adresse: service@ecomobilitygreenworld.de

Für die korrekte Gewährleistung der Reklamation machen Sie die Fotos bevor sie die Transport Sicherungsbänder durchtrennen.



12. Empfohlen wird den Roller zu zweit festzuhalten bevor sie die Transport Sicherungsbänder an der Unterseite des Gestells durchtrennen.



13. Wenn sie die Transportbänder gelöst haben, heben sie vorsichtig den Roller aus dem Gestell.



14. Schieben sie den Roller zurück und heben Sie den Roller aus dem Gestell. Stellen Sie den Roller auf den Hauptständer.



15. Öffnen sie die Sitzbank und kontrollieren Sie das die Papiere, das Batterieladegerät ,Spiegel und Handgriff sich darin befindet.



16. Um den Handgriff zu montieren benutzen sie ein wenig Wasser um die Montage zu vereinfachen.

Bitte benutzen sie nie Öl oder andere Gleitmittel.



17. Nun können sie den Handgriff auf das Lenkerende vorsichtig schieben.

Sichern Sie den Handgriff an der Unterseite mit der kleinen Schraube unter Zuhilfenahme des 3mm Inbusschlüssels.



18. Entnehmen Sie die Spiegel und prüfen diese auf Beschädigungen.



19. Schrauben Sie die Spiegel an mit Hilfe des 14mm Schlüssels.



20. Stellen Sie die Spiegel ein und ziehen die Spiegel mit einem 14 mm Schlüssel vorsichtig fest.



21. Schließen sie die Batterie korrekt an.



22. Schalten Sie die Hauptsicherung ein. Prüfen sie alle Lichter, Blinker, Hupe.

Bitte kontrollieren sie den Reifendruck : 2,25 bar vorne und hinten.

Ausgepackt von:

Name

Ort

Unterschrift

Datum

Bitte bewahren sie diese Anweisung mit den COC Papieren (Eigentumsnachweis) auf.